

Xprinter XP-420B

- [Xprinter XP-420B](#)

Xprinter XP-420B

?????????????? ?? ????????????????? ?????????????? ?????????????? Xprinter XP-420B

Эта инструкция поможет вам самостоятельно подключить принтер Xprinter XP-420B к компьютеру. Всё максимально просто — следуйте шагам по порядку.

??? ????????????????????

- Принтер Xprinter XP-420B
 - USB-кабель (входит в комплект)
 - Компьютер с Windows 10 или 11
 - Скачанный драйвер
-

??? 1. ?????????????????? ??????????????

Скачайте драйвер по вашей ссылке:

Ссылка: <https://download.freeprinterdriverdownload.org/download/xprinter/XPrinter-Driver-Setup-V7.77.exe>

“ **Примечание:** Версия драйвера 7.77 — это проверенная стабильная версия, которая работает на всех версиях Windows от XP до 11 . Если ссылка не открывается, драйвер также можно скачать с официального сайта Xprinter в разделе Downloads .

2. Подготовка к установке драйверов

1. Достаньте принтер из коробки. В комплекте должны быть: принтер, USB-кабель, блок питания, диск с драйверами (опционально) .
2. Подключите блок питания к принтеру и к розетке.
3. Вставьте USB-кабель в разъем на задней панели принтера, а другой конец — в USB-порт компьютера.
4. Включите принтер. Переключатель питания находится сзади:
 - **I** — включено
 - **O** — выключено

□ **Совет:** Дождитесь, пока индикатор принтера загорится и станет стабильным.

3. Установка драйверов

1. **Запустите** скачанный файл `XPrinter-Driver-Setup-V7.77.exe` . Если система запросит разрешение, нажмите «**Запустить**» (Run) .
 2. Поставьте галочку «**I accept the terms in the license agreement**» (Я принимаю условия лицензионного соглашения) .
 3. Нажмите «**Next**» (Далее).
 4. Выберите папку для установки (можно оставить по умолчанию) и нажмите «**Next**» .
 5. На следующем экране нажмите «**Finish**» (Завершить) .
-

4. Проверка работы принтера

После завершения базовой установки откроется окно **Driver Wizard** (Мастер установки драйверов) .

1. В окне мастера выберите «**Install printer drivers**» (Установить драйверы принтера) .
2. Нажмите «**Next**» (Далее).
3. Убедитесь, что принтер включен и подключен по USB.
4. Выберите вариант подключения «**USB**» .
5. Нажмите «**Next**» (Далее). Система автоматически обнаружит принтер .
6. **Важно! Настройка общего доступа:**

3. Выберите «**Свойства принтера**» → вкладка «**Общие**» → «**Настройки печати**» (Printing Preferences) .
4. Перейдите на вкладку «**Page Setup**» (Параметры страницы) .
5. Нажмите «**New**» (Создать), чтобы задать свой размер .
6. Введите ширину и высоту вашей этикетки в миллиметрах или дюймах.
 - *Стандартный размер для этикеток 4×6 дюймов (А6) .*
7. Нажмите **ОК** → **Apply** (Применить) → **ОК**.

??? 7. ????????? ????????

1. Откройте любой документ или программу для печати этикеток.
2. Нажмите «**Печать**» и выберите **Xprinter XP-420B**.
3. Отправьте задачу на печать.

????????? ????????

Что	Ссылка
Драйвер Xprinter XP-420B	Ссылка по вашему запросу
Официальный сайт Xprinter	http://www.xprinter.com/ + раздел Downloads
Diagnostic Tool (для настройки сети/IP)	Доступен на официальном сайте или в комплекте с драйвером

???????? ????????????? ? ?? ???????????

Проблема	Решение
Принтер не определяется	Проверьте USB-кабель, попробуйте другой порт. Перезагрузите принтер и компьютер .
Драйвер не устанавливается	Запустите установку от имени администратора (правой кнопкой → «Запуск от имени администратора») .

Проблема	Решение
Печать не на том месте / съезжает	Выполните калибровку (удерживайте FEED до красного индикатора). Проверьте настройки размера в Printing Preferences .
Принтер моргает красным	Закончилась бумага или неправильно установлен рулон. Откройте крышку, проверьте бумагу .
Windows не видит принтер после установки	Удалите принтер из системы, перезагрузитесь и установите заново через Driver Wizard .
Ошибка при печати — «Офлайн»	Убедитесь, что принтер включен и USB-кабель подключен. Проверьте индикатор — должен гореть синим.

???? ??????????????: ?????????????? ?? ????? (Wi-Fi/Ethernet)

Если у вашей модели Xprinter XP-420B есть модуль Wi-Fi или Ethernet, принтер можно подключить к локальной сети. Для этого:

1. Установите драйвер по инструкции выше.
2. Скачайте **Diagnostic Tool** (утилита для настройки сети) .
3. Подключите принтер по USB, откройте Diagnostic Tool.
4. Перейдите во вкладку **Ethernet** или **Wi-Fi**, в зависимости от вашей модели .
5. Отключите DHCP, задайте статический IP-адрес и нажмите **Set** .
6. Затем в Driver Wizard выберите тип подключения **Сеть (Ethernet/Wi-Fi)** и создайте **Standard TCP/IP Port** с указанным IP-адресом .
7. В настройках порта смените протокол с LPR на **RAW** .

Подробнее об этом способе читайте в документации к принтеру или в руководстве на официальном сайте.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки support@i-cdek.ru с корпоративной почты вашего ПВЗ